

Gravierstift und Steel-Plate Gebrauchsanweisung



Liebe Kundin, lieber Kunde!

Gravieren Sie den Seed deiner Kryptowährung in die Steel-Plates!

Tipp: Üben Sie zunächst die Handhabung an einem nicht mehr benötigten Stück Metall!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Steel-Plate Bundle.



Der Gebrauch

Einlegen der Batterien

Drehen Sie den Batteriefachdeckel hinten am Gravierstift ab.

Stecken Sie die zwei Batterien (siehe „Technische Daten“) in das Batteriefach. (siehe Abbildung 1).

Beachten Sie die korrekte Polarität (+/-)

Drehen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf den Gravierstift.




Abbildung 1

Gravieren

Zeichnen Sie sich den zu gravierenden Text vor.

Achten Sie besonders auf den Platzbedarf.

Gravieren Sie möglichst in einem Fluss, ohne längere Pausen.

Halten Sie den Gravierstift wie einen Kugelschreiber.

Drücken Sie mit dem Zeigefinger auf die Taste am Gerät und führen Sie die Gravierspitze mit leichtem Druck langsam und gleichmäßig über die zu gravierende Fläche.

Technische Daten

Batterien:	2x LR03(AAA)/1,5V
Motor:	Spannungsversorgung: 3,0 V
Leerlauf-Drehzahl:	23000 min ⁻¹
Rechts-Links-Lauf:	nein
Umgebungstemperatur:	Betrieb: +10 bis +40°C
Inverkehrbringer: Alexander Kohn, Ausschläger Allee 145, 20539 Hamburg	



Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Der Artikel ist zum Gravieren harter, glatter Oberflächen wie Metall, Glas und Holz vorgesehen. Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Gefahr für Kinder

Es handelt sich um kein Kinderspielzeug! Daher die Benutzung nur unter Aufsicht eines Erwachsenen. Bewahren Sie den Artikel für Kinder unzugänglich

auf. Halten Sie Kinder von verschluckbaren Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern.

Wahrung vor Verletzungen

Kontrollieren Sie vor dem Gebrauch, ob alle beweglichen Geräteteile einwandfrei funktionieren und die Funktion des Gerätes beeinträchtigt ist. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder heruntergefallen ist.

Halten Sie Finger, Haare und andere Körperteile fern vom sich drehenden Aufsatz. Nicht zur Anwendung am Körper geeignet!

Lassen Sie Personen, die mit dem Gerät nicht vertraut sind oder diese Anleitung nicht gelesen haben, das Gerät nicht benutzen.

Vermeiden Sie ein unbeabsichtigtes Anlaufen des Gerätes.

Verwenden Sie nur einwandfreie Aufsätze.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit benutzen Sie nur Zubehör und Zusatzgeräte, die in dieser Betriebsanleitung angegeben oder vom Werkzeug-Hersteller empfohlen oder angegeben werden. Der Gebrauch anderen als des in dieser Betriebsanleitung empfohlenen Zubehörs kann eine persönliche Verletzungsgefahr für Sie bedeuten.

Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von einer Fachwerkstatt durchführen.

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.

Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Das Gerät darf nicht in explosionsgefährdeten Räumen benutzt werden.

Sachschaden

Schützen Sie den Artikel vor Feuchtigkeit. Tauchen Sie ihn nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Batterien

Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.

Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder welche mit unterschiedlicher Kapazität.

Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr! Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die Polarität (+/-).

Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren

Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

Reinigung

Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel, da diese die Kunststoffteile angreifen könnten. Reinigen Sie das Gerät möglichst sofort nach jedem Gebrauch. Halten Sie insbesondere den Schalter frei von Staub und Schmutz. Bürsten Sie Staub u.Ä. mit einem Pinsel oder einer weichen Bürste ab. Den Griff können Sie auch mit einem angefeuchteten Tuch abwischen.

Entsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind (siehe Abbildung 2), Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen, sowie leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben. Lesen Sie dazu auch den „Hinweise zur Batterieentsorgung“ auf unsere Webseite. Wir sind Mitglied des Dualen System über Lizenzero. Gem. § 9 Abs.1 BattG sind wir verpflichtet „sortenreine“ Altbatterien, vom Endnutzer Altbatterien zurückzunehmen. Senden Sie uns dazu die Altbatterie Ihres Produktes an die Versandadresse des Inverkehrbringers.



Abbildung 2